

*Gaudi*  
Interior and facade  
mouldings

---

# Монтаж на Фасадни профили

FOR DECORATING WALLS AND CEILINGS

# Монтаж на фасадни профили

## Инструменти и материали

Внимание! Монтажът на фасадни профили изисква участието на минимум двама души!



Ролетка



Молив за разчертаване



Маркиращ конец



Бормашина



Електронен винтоверт



Трион



Ъгломер



Бургия



Пистолет за полагане на лепило



Чук



Самонарезни видии, анкери



Герунг циркуляр



Гумена шпакла, нож за оформяне



Финозърнеста шкурка



Защитни ръкавици



Памучен парцал (Кърпа)



Разредител/ацетон



Финозърнест водоразтворим пълнител

## FOR DECORATING WALLS AND CEILINGS

### Лепило



Универсално лепило

**290 ml**



Лепило за свързващи фуги

**60 ml**

Въпросната информация важи само и единствено за лепилата от марката Европласт. Ако работите с лепила от други производители, следвайте инструкциите на опаковката.

Условия за работа с продуктите: условията по време на работа с продуктите, както и през последващите 24 часа, изискват постоянна температура от най-малко +8°C. Относителната влажност на въздуха в помещенията трябва да бъде около 40%. Продуктите трябва да бъдат съхранени вътре най-малко 24 часа.

Изисквания към основата: подготвената основа трябва да бъде суха, обезпрашена и чиста, без наслоявания на мазнини. Всички нестабилни участъци от минералните повърхности трябва да бъдат допълнително заздравени с подходящ грунд.

# Facade profiles installation

## Подготовка

I



Маркирайте горната част на корниза на 50 мм отстояние от края му.

II



С помощта на креда очертайте линията през маркираните точки по повърхността на детайла.

III



Изрежете корниза по очетанията.

## FOR DECORATING WALLS AND CEILINGS

1



Наложете детайла в зоната, където предстои да се монтира. Притиснете го към стената и тавана. Маркирайте краищата му.

2



С помощта на креда/тебешир, очертайте позицията на детайла.

3



Вземете мерките на ъглите на сградата.

4



Настройте герунг циркуляра според взетите мерки. Направете разрез в детайла под подходящия ъгъл.

## Facade profiles installation

5



Довършете разреза с трион.

6



Изрежете и следващия детайл.

7



Уверете се, че шарките и релефа на детайлите съвпадат.

8



Равномерно нанесете лепило Evroplast Multipurpose по протежението на целия детайл. Слойт лепило трябва да бъде между 3 и 5 мм.

## FOR DECORATING WALLS AND CEILINGS

9



Наложете детайла в зоната за монтаж според маркировката на стената. Притиснете елемента по цялата му дължина така, че лепилото да излезе около него.

10



С помощта на бормашина, направете отворите за дюбелите на разстояние около 600 мм един от друг.

11



Фиксирайте детайла с помощта на дюбели.

12



Затегнете дюбелите с помощта на електрическия винтоверт на дълбочина около 2 мм.

## Facade profiles installation

13



Повторете процедурата и в горната част на детайла така, че да го фиксирате за тавана (отвесната повърхност).

14



Веднага след поставянето на самонарезните видии, премахнете остатъчното лепило с помощта на шпакла.

15



При нужда обработете краищата на детайла с помощта на памъчен парцал, напоен с разредител.

16



Почистете краищата на елемента с влажна кърпа така, че да се премахнат всякакви разделителни частици и прах.

## FOR DECORATING WALLS AND CEILINGS



17

Нанесете лепило Evroplast for bonding joints в зоната на контакт между двата елемента по вече монтирания детайл.



18

Разнесете лепило Evroplast Multipurpose по цялото протежение на детайла, който предстои да се монтира. Слойт лепило трябва да е с дебелина между 3 и 5 мм.



19

Фиксирайте елемента на предвиденото място. Притиснете детайла по цялото му протежение така, че излишното лепило да излезе отстрани. Придвигете детайла по стената така, че да можете да осигурите пълен контакт с елемента в съседство.



20

Фиксирайте детайла с помощта на самонарезните видии.

## Facade profiles installation



Продължете монтажа съгласно стъпки 10 – 15.



Премахнете излишното лепило веднага след фиксиране на елемента.



Обработете фугите с памучна кърпа и разредител.



Преминете към монтажа на следващия елемент.

## FOR DECORATING WALLS AND CEILINGS

25



Зоните на контакт между детайла и стената, при които няма излишно лепило, могат да бъдат запълнени впоследствие чрез полагане на тънък слой лепилна смес.

26



Премахнете излишното лепило с помощта на памучна кърпа и разредител.

27



Изчакайте около 3 часа, след което обработете фугите между отделните детайли с фина шкурка до получаване на гладка повърхност.

28



Запълнете фугите и отворите, в които са монтирани видиите с помощта на фугираща паста.

## Facade profiles installation



След изсъхване на пастата, полирайте зоните с помощта на фина шкурка. При нужда повторете стъпка №28.



Можете да преминете към боядисването на детайлите. Стремете се да започнете от ъглите на сградата.







[www.styrodesign.eu](http://www.styrodesign.eu)

---

*Gaudi*  
Interior and facade  
mouldings